

• Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekerek saniye ibresini durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Tepeyi çevirdiğinizde ibreler hareket ederler. Dakika ibresini önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip sonra geri getirip ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Kronometrenin Kullanımı

Kronometre ile geçen zamanı 11 saat, 59 dakika, 59 saniyeye kadar ölçebilirsiniz.

Kronometre ile zamanı ölçmek için

Geçen Zaman

(A) Başlat → (A) Durdur → (A) Tekrar Başlat → (A) Durdur → (B) Sil

Kronometrenin Saniye İbresinin Yerinin Ayarlanması

1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin saniye ve dakika ibrelerinin yerlerini kontrol ediniz.
2. Tepeyi dışarı çekiniz.
3. (A)ya basarak kronometrenin saniye ibresini ileri doğru hareket ettiriniz ve saatin 12 pozisyonuna gelmesini sağlayınız.
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

- Geçen Zaman Halkası Olan Saatler İçin
- Geçen zaman halkasındaki işaretini yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu geçen zamandır.



- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır. Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir.
- Vidayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.

